

Kvikkguide eloBLOCK





Viktig notat:

Denne kvikkguiden skal hjelpe installatører i planlegging, installasjon og igangssettelse, og skal bare betraktes som et hjelpeverktøy.

Kvikkguiden kan på ingen måte erstatte eller endre den originale installasjonsveiledningen, brukerveiledningen eller vedlikeholdsveiledningen, som leveres med produktet.

De originale veiledningene som følger med, skal alltid overholdes. Hvis man ikke overholder disse veiledningene, kan dette føre til feil på produktet, og i verste fall resultere i alvorlige skader eller død.

Vaillant er ikke ansvarlig for skader eller ødeleggelser, som oppstår direkte eller indirekte ved bruk av denne kvikkguiden.

Systemoversikt eloBLOCK

Produktets oppbygning



9 Sikkerhetsventil

11 Ekspansjonstank

12 Varmeveksler

begrenser

14 Varmeenhet

ventil

10 Ekspansjonsbeholderens

13 Sikkerhetstemperatur-

- 1 Hurtiglufter
- 2 NTC-føler
- 3 Kontaktor
- 4 Kretskort
- 5 Kontaktor
- 6 Nettilkobling
- 7 Varmepumpe med status-LED
- 8 Trykksensor

Koble produktet til enfasenettet

Kan kun kobles 1-fas 230V - Eller 3x400V



- Hvis trefasetilkobling ikke er tilgjengelig, må produktet kobles til et enfasenett.
- Sett broen (1) som følger med, på hovedkoblingsblokken for å koble til faseklemmene på hovedkoblingsblokken.

Minimumsavstander



Krav til monteringsstedet

- ► Produktet skal bare installeres innendørs.
- Velg et installasjonssted som gir mulighet til hensiktsmessig ledningsføring (vanntilførsel og -retur).
- Ikke installer produktet i nærheten av trappeoppganger, nødutganger eller klimaanlegg.
- Ikke installer produktet over et apparat som kan skade produktet under bruk (f.eks. over en komfyr, der det produseres fettdamp).
- Ikke installer produktet i områder der det kan trenge vann inn i produktet.
- ▶ Installer produktet bare i frostfrie rom.



Installasjonsassistent for eloBLOCK uten VRC 700



Beskrivelse	Kommentar	Endres til	
Sett strøm på produktet	Du skal nå komme i starbildet som vist i fig 3.2		
Tryk på 🇰 (2)	Sett ønsket turtemperatur / Denne kommer kun om du ikke bruker VRC 700	Gulvvarme = ca. 30-45° C Radiator = ca. 40-60° C	
Tryk på 🇰 🛛	Visning av anleggstrykk	Normal mellom 0,8-1,58 bar	
Tryk på 🇰 🛛	Visning av kW belastning	1-9 kW	
Tryk på 🇰 ②	Still inn ønsket kW belastning	Stilles mellom 1-9 kW Ønsket effekt av eloBLOCK	
Tryk på 🇰 5 😑	eloBLOCKEN er ferdig innstilt		

Installasjonsassistent for eloBLOCK med VRC 700



- 1. Display
- 2. Venstre knapp = "Meny" "Tilbake" "Avbryt"
- 3. Dreieknapp til å skifte mellom menyer eller heve/senke innstillingsverdier
- 4. Høyre knapp = "Drifttype" "Velg" "OK"
- 5. Aktuell utendørstemperatur
- 6. Tilkobling for ekstern overvåkning (diagnose)

Beskrivelse	Fra fabrik	Kommentar	Endres til
Start Installasjonsassistent		Bla nedover i meny med rund knapp, vri mot høyre	
Språk	Tysk		Norsk - Trykk OK
KLokke		Klokkeslett & dato stilles automatisk	Klokkeslett og dato
Forsett videre med å trykke OK til du komme		r til systemkonfigurasjon	Trykk OK
Du er nå i "System", forsett med:		Bla nedover i meny med rund knapp, vri mot høyre	
Ingen nattsenking fra	Av	Under 10° C = Ingen nattsenking	Normalt ca. 10° C
"Varmekurs 1"			
Utetemp. Varmestopp	21º C	Over 30° C = VP stanser for oppvarming Gulvvarme = 30° C Radiator = Ingen end	
Varmekurve	0,6	Må endres, se bilde nedenfor og forslag	Gulvvarme = 0,3 til 0,5 Radiator = 0,6 til 0,8
$ \begin{array}{c} \text{Kurve 1,2 = 52 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 1,1 = 50 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 1,1 = 50 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 1,0 = 46 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,9 = 45 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,9 = 45 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,8 = 42 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,7 = 40 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,6 = 38 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,6 = 38 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,7 = 40 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,6 = 38 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,7 = 35 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,7 = 35 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,7 = 32 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,7 = 28 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ \text{Kurve 0,2 = 28 °C ved 0 °C utetemperatur} \\ Kurve 0,2 = $			
Minimum temperatur	15° C	Må endres, se forslag	Gulvvarme = ca. 30-35° C Radiator = ca. 15° C
Maks. temperatur	55° C	Må endres, se forslag	Gulvvarme = ca. 40-45° C Radiator = ca. 55-60° C
Automodus	Eco	Må endres	Natt
"Varmtvann"			
VV tank	Aktiv	Funksjon ikke i bruk i Norge- Settes til "ikke aktiv"	"Ikke Aktiv" = u/vekselventil for varmtvann





Installatørnivå

For å få tilgang til "d-meny"



og vedlikeholdsanvisning"

Vaillant Group Norge AS Støttumveien 7, N-1540 Vestby Telefon +47 64 95 99 00 www.vaillant.no info@vaillant.no